

NÁVOD K INSTALACI A ZÁVAZNÁ PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ NAFUKOVACÍHO BALONKOVÉHO DOMU

Návod k instalaci balonkového domečku

1. Otevřete balení a zkontrolujte obsah. Ujistěte se, že máte všechny potřebné díly: balonkový domeček, ventilátor(y), kolíky pro upevnění a napájecí kabel.
2. Vyberte vhodné místo pro instalaci. Zvolte rovný, čistý a dostatečně prostorný povrch, kde nebude docházet ke kontaktu s ostrými předměty. Vyhněte se hrubému nebo nerovnému terénu.
3. Rozložte podložku (uzpůsobte velikosti domečku). Tato vrstva chrání spodní část domečku před poškozením.
4. Rozprostřete hlavní část domečku na zem. Dbejte na to, aby byla konstrukce správně orientována a nic nebylo zkroucené.
5. Upevněte domeček pomocí kolíků (uzpůsobte při nafukování, tak aby dno domečku bylo nataženo a těsně sedělo u podložky). Zajistěte všechny rohy a upevňovací body, abyste zabránili pohybu při používání.
6. Připojte vzduchový ventilátor ke vstupu domečku. Ujistěte se, že spojení je těsné a bezpečné. Ventilátor připojte k elektrické síti.
7. Připojte vzduchový ventilátor z boku domečku. Ujistěte se, že spojení je těsné a bezpečné. Ventilátor připojte k elektrické síti. Zapněte ventilátor – musí běžet nepřetržitě. Domeček se během několika minut zcela nafoukne. Ventilátor musí zůstat zapnutý po celou dobu používání domečku.

Použití za deště

Bublinkový dům je vyroben z vodotěsného PVC materiálu komerční kvality, což umožňuje jeho použití za deště. Přestože materiál stanu je vodotěsný, je důležité zajistit, aby ventilátor a elektrické komponenty byly chráněny před vlhkostí, pokud nejsou výslovně označeny jako voděodolné.

Použití za větru

Domeček je vybaven D-kroužky a kolíky pro upevnění, což zajišťuje stabilitu při mírném větru. Při silnějším větru se však doporučuje stan nepoužívat, aby nedošlo k poškození konstrukce nebo ohrožení bezpečnosti uživatelů.

Doporučení pro bezpečné používání

Před použitím vždy zkontrolujte předpověď počasí. Zajistěte pevné ukotvení stanu pomocí dodaných kolíků.

Chraňte ventilátor a elektrické komponenty před vlhkostí.

Nepoužívejte stan při silném větru nebo bouři.

V případě výpadku elektrické energie je nutné domeček opustit.

Nemanimulujte s ventilátorem ani napájecím kabelem během provozu.

Prostor pro domeček by měl být rovný a bez ostrých předmětů.

Pod domeček umístěte ochrannou podložku.

Zajistěte, aby vzduchový tunel mezi ventilátorem a stanem nebyl pokroucený.

Po použití domeček očistěte vlhkým hadříkem a nechte jej důkladně uschnout před složením.

Prosíme o dodržování následujících pravidel pro bezpečné používání balonkového domečku:

1. Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby.
2. Maximální počet dětí současně: 4 dětí.
3. Hmotnost jednoho účastníka by neměla přesáhnout 45 kg.
4. Vstup pouze bez bot, ostrých předmětů, brýlí a bez jídla nebo pití.
5. Neskákejte u vchodu a nevylézejte po stěnách.
6. Zakázány jsou nebezpečné triky, přemety, skákání na jiné děti apod.
7. V případě silného větru nebo jiného nebezpečí je nutné atrakci ihned vyklidit a uklidit ventilátor i domeček na suché místo.
8. V případě opětovného použití je nutné domeček nejdříve vysušit, až poté je možné ho znovu používat.
9. Pokud dojde k výpadku el. energie je nutné atrakci opustit.
10. Nemanimulujte s ventilátorem ani napájecím kabelem. Zamezení přívodu vzduchu může způsobit zkolabování domečku a ohrozit bezpečnost dětí.
11. Provozovatel nenese odpovědnost za úrazy vzniklé nedodržováním pravidel.

Nájemce je povinen zajistit, že: je prostor pro atrakci vhodný tzn. se jedná o rovný povrch bez ostrých a drsných předmětů, kamenů apod. je pod atrakcí umístěna ochranná podložka, je atrakce řádně ukotvena pomocí upevňovacích kolíků, přípojka elektrické energie je v dostatečné vzdálenosti od atrakce a zajištěna proti úrazu elektrickým proudem vzduch do atrakce proudí dostatečnou intenzitou, vzduchový tunel mezi fukarem a atrakcí není pokroucený, tlak v atrakci je během používání nezměněn, její tuhost je dostačující a atrakce se nesfoukává..